


SOBNI BICIKL

EXBK06

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



POŠTOVANI KLIJENTI,



Hvala što ste odabrali baš naš proizvod. Molimo vas da pre sklapanja ili upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, kako biste izbegli štetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem. Posebnu pažnju obratite na sigurnosne instrukcije. Ukoliko proizvod prelazi u vlasništvo trećeg lica, ovo uputstvo takođe treba da se preda zajedno sa proizvodom.

SIGURNOSNE INFORMACIJE


- Molimo vas da pre sklapanja i upotrebe proizvoda pažljivo pročitate uputstvo. Pravilna i bezbedna upotreba je moguća jedino ako je proizvod održavan i upotrebljivan pravilno.
- Pre nego što započnete bilo koji program vežbanja, konsultujte se sa svojim lekarom da biste utvrdili da li imate bilo kakve medicinske ili fizičke smetnje koje mogu ugroziti vaše zdravlje i sigurnost ili vam onemogućiti pravilnu upotrebu opreme. Savet lekara je od suštinskog značaja ako uzimate lekove koji utiču na puls, krvni pritisak ili nivo holesterola.
- Nepravilno ili prekomerno vežbanje može oštetiti vaše zdravlje. Prestanite sa vežbanjem ako imate bilo koji od sledećih simptoma: bol, stezanje u grudima, nepravilan rad srca, otežano disanje, vrtoglavicu ili osećaj mučnine.
- Držite opremu van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oprema je namenjena samo odraslima.
- Opremu koristite na čvrstoj, ravnoj površini sa zaštitom za pod ili tepih. Da bi se obezbedila optimalna sigurnost, oprema bi trebalo da ima najmanje 0,5 metara slobodnog prostora oko sebe.
- Uverite se da su sve navrtke i vijci dobro zategnuti pre upotrebe opreme.
- Sigurnost opreme može se održati samo ako se redovno proverava da li je oštećena.
- Nosite odgovarajuću odeću dok koristite opremu. Izbegavajte nošenje široke odeće koja se može zaplesti u opremu ili otežati kretanje i rad sprave.
- Maksimalni kapacitet ovog uređaja je 120 kg.
- Oprema nije pogodna za upotrebu u terapeutske svrhe.

DELOVI

Prikaz sklapanja



Viljuškasti ključ



Imbus ključ

DELOVI


Opis i količina

	Opis		Opis
1	1x Ram	12	1x Sedište
2	1x Prednja stopa	13	1x Pedala (desna)
3	1x Zadnja stopa	14	4x Imbus vijak
4	4x Imbus ključ	15	1x Prednji nosač
5	4x Podloška	16	1x Držać monitora
6	4x Zatvorena navrtka	17	1x Merač brzine
7	1x Pedala (leva)	18	2x Imbus vijak
8	1x Ručica za podešavanje	19	1x Volan
9	1x Nosač sedišta	20	1x Osigurač za podešavanje otpora
10	3x Najlon navrtka (M8)		
11	3x Podloška		

UPUTSTVA ZA SKLAPANJE


Korak 1

Pričvrstite zadnju stopu (3) na ram (1) koristeći dva seta navrtki (6), podloške (5) i imbus vijke (4). Pričvrstite prednju stopu (2) na ram (1) koristeći dva seta navrtki (6), podloške (5) i imbus vijke (4).




Korak 2

Spojite prednji nosač (15) sa gornjom i donjom žicom za senzore. Zatim ubacite prednji nosač (15) u njegovu cev, pričvrstite imbus vijcima (14) koristeći i 4 podloške (5). Podesite osigurač za podešavanje otpora na minimum pre nego što spustite liniju otpora.



Korak 3


Fiksirajte sedište (12) za nosač sedišta (9) koristeći tri male podloške (11) i tri najlon navrtke (10) koje se nalaze ispod sedišta.



UPUTSTVA ZA SKLAPANJE


Korak 4

Ubacite nosač sedišta (9) u ram (1) i poravnajte rupe za podešavanje visine. Fiksirajte sedište u željenoj poziciji pomoću ručice za podešavanje. (8)



Korak 5

Spojite gornju žicu sa monitorom (17), zatim postavite monitor u držač za monitor (16) koji se nalazi na vrhu prednjeg nosača. Pričvrstite volan (19) sa dva imbus vijka (18).




Korak 6

Pedale (7 i 13) imaju oznake L i R - leva i desna.

Spojite ih sa odgovarajućim ručicama.

Desna ručica se nalazi sa desne strane sprave, gledano iz ugla kada sednete na spravu.

Ne zaboravite da se desna pedala okreće u smeru kazaljke na satu, a leva u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu.



UPUTSTVO ZA MONITOR MONITOR




MONITOR

Funkcije: SCAN → TMR → SPD → DST → CAL → ODO → PLS

- Skeniranje (SCAN): pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``SCAN`` na dnu ekrana, funkcije TIME, SPEED, DIST, CAL, ODO, PULSE će se smenjivati svake četiri sekunde.
- Vreme (TIME): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``TMR`` na dnu ekrana, biće prikazana funkcija vremena.
- Brzina (SPEED): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``SPD`` na dnu ekrana, biće prikazana funkcija brzine.
- Pređeni kilometri (DIST): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``DIST`` na dnu ekrana, biće prikazana ova funkcija.
- Kalorije (CAL): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``CAL`` na dnu ekrana, biće prikazana funkcija kalorija.
- Odograf (ODO): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``ODO`` na dnu ekrana, biće prikazana ova funkcija.
- Otkucaji srca (PULSE): Pritisnite mode dugme, i kad se pojavi ``P``, elektronski sat će prikazati ovu funkciju. Kako bi izmerile trenutne otkucaje srca, senzorne ručke moraju da se uhvate sa obe ruke.

TIMER (TMR).....von 0 bis 99:59 min
SPEED (SPD).....von 0 bis 99.9 km/h
DISTANCE (DST).....von 0 bis 999.9 km
CALORIES (CAL).....von 0 bis 9999 kcal
ODOMETER (ODO).....0.0-99.99 km oder Meile
PULSE (PLS)40-200 otkucaja u minuti

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Molimo vas da proizvod, dodatke koji idu uz njega i njegovo pakovanje odložite na mesta posebno naznačena za to, a nikako sa komunalnim otpadom.

Prema EU standardima, ovaj simbol znači da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa komunalnim otpadom. Proizvod sadrži materijale koji mogu da se recikliraju i treba da prođe kroz sistem reciklaže kako se ne bi nekontrolisanim odlaganjem otpada naštetilo prirodi i ljudskom zdravlju. Molimo vas da odložite proizvod prema sistemu reciklaže ili da ga prosledite na mesto gde ste ga kupili, kako bi ga oni odložili na odgovarajuće mesto. Proizvod ce biti odložen u skladu sa pravilima reciklaže.

Druga opcija reciklaže (u slučaju da ne želite da vraćate proizvod na mesto gde ste ga kupili): Ukoliko se odluči za drugu opciju, vlasnik je dužan da proizvod pravilno reciklira u slučaju da ga više ne upotrebljava. Samim tim, proizvod treba da bude recikliran u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Kako biste dobili više informacija, kontaktirajte nadležne službe.

U skladu sa registracionim brojem Otpada od električne i elektronske opreme: Upisani smo pod nemačkim registrom Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR Foundation, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) kao proizvođačem i distributerom električne i elektronske opreme pod registracionim brojem (reg. br. Otpada od električne i elektronske opreme, DE): DE 23337695.