

SUP DASKA

SUP

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



POŠTOVANI KLIJENTI,

Hvala što ste odabrali baš naš proizvod. Molimo vas da pre sklapanja ili upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, kako biste izbegli štetu uzrokovano nepravilnim rukovanjem. Posebnu pažnju obratite na sigurnosne instrukcije. Ukoliko proizvod prelazi u vlasništvo trećeg lica, ovo upustvo takođe treba da se predaje zajedno sa proizvodom.

UPOZORENJE

Dozvoljen broj ljudi: jedna osoba u datom trenutku. Opasno je i zabranjeno da dasku koristi broj osoba veći od dozvoljenog.

Maksimalni pritisak: nakon naduvavanja 15 psi je dovoljno za bezbednu upotrebu.

Ne pokušavajte da načinite nikakve strukturalne promene koje bi uticale na bezbednost SUP daske. Bez obzira na minimalne bezbednosne i izvedbene reference navedene u ovom uputstvu, korisnik mora da stekne određena znanja i veštine vezane za plovidbu, kao i da poštuje pravila plovidbe, zato što bezbednost na vodi zavisi od interakcije koja se odvija između korisnika, daske i uslova na vodi.

UPUTSTVA ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU

PRIPREME ZA MONTAŽU


I Izvadite dasku iz kutije

Raširite je na čistoj i ravnoj površini



II Montiranje peraja

Pre naduvavanja stavite prvo dva peraja sa strane (a-b). Kada naduvate dasku, podesite centralno peraje tako da sklizne u svoje ležište i ubacite osigurač (c-f).



III RUKOVANJE VENTILOM

Pratite ispod naveden uputstva radi lakšeg rukovanja ventilom, naduvavanja i izduvavanja. Ventil za naduvavanje je smešten na vrhu daske.



Da biste zatvorili ventil za naduvavanje, pobrinite se da je centralni ventil u poziciji "UP". Ako je u poziciji "DOWN", pritisnite na dole osigurač za zaključavanje i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok se ne pojavi.




Poklopac ventila



Dugme ventila

Baza ventila



Da biste otvorili ventil za izduvavanje, pritisnite na dole osigurač za zaključavanje da bi se zaključao.

Pazite na pesak ili prašinu koji bi mogli da se nađu oko ventila tokom izduvavanja, jer te male čestite mogu biti opasne zbog osobađanja vazdušnog pritiska.

Uvek zatvorite poklopac ventila kad je ventil u upotrebi. Time će se izbeći slučajno ispuštanje vazduha ili ulaz raznih čestica u delove daske.



IV KORACI ZA NADUVAVANJE SUP DASKE

1. Odvrnute poklopac ventila, pritisnite dugme i okrenite ga u smeru kazaljke na satu, ventil treba da bude u poziciji "Pin Out".
2. Crevo pumpe treba da bude povezano sa otvorom za naduvavanje.
3. Priklučite pištolj pumpe na dodatak za ventil.



4. Počnite sa naduvavanjem daske tako što ćete pomerati ručicu pumpe gore-dole. Naduvavajte dok ne dostignete željeni pritisak.

Minimalno pritisak sa kojim je moguće korišćenje daske je 12 psi, a maksimalni je 15 psi.

5. Nakon naduvavanja, zategnjite poklopac ventila. Samo poklopac ventila može sprečiti otpuštanje vazduha.

NAPOMENA: Ako ručica pumpe počne da škripi, dodajte na dršku malo silikona.

UPOZORENJE: Nemojte da naduvavate dasku na više od 15 psi.

V KORACI ZA IZDUVAVANJE DASKE

1. Očistite vodu ili čestice prašine oko ventila.

2. Lagano pritisnите на dole ventil da biste počeli da ispuštate vazduh. U početku će vazduh odjednom izaći ali će zatim usporiti. Kada se ispuštanje vazduha uspori, pritisnите ventil skroz na dole i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga zaključali u “OPEN” poziciji.

VI NAPOMENE I MERE ZA NADUVAVANJE

- Daska se može naduvati našom ručnom pumpom sa visokim pritiskom. Odgovarajući pritisak je 12 psi min. i 15 psi maks.
- Ne koristite kompresor. Šteta načinjena kompresorom nije pokrivena našom garancijom.
- Nakon 2 ili 3 dana može doći do blagog smanjenja pritiska zbog temperturnih promena. Ukoliko dođe do toga, dodatno naduvajte dasku.
- Pre polaska na izlet koji zahteva duže korišćenje daske, naduvajte je 24 sata ranije kako biste bili sigurni da je dovoljno naduvana. Ako primetite blago ispuštanje vazduha, proverite ima li pukotina i pratite uputstva iz odeljka o popravkama.
- Nemojte previše naduvatii dasku. Maksimalni dozvoljeni pritisak je 15 psi. Najbolji pokazatelj odgovarajućeg pritiska je da čvrstina koju možete osetiti kada pipnete dasku.
- Nemojte da naduvate dasku najjačim pritiskom, a zatim da je ostavite na suncu. Ako će daska biti izložena toploti, blago ispustite malo vazduha i dopustite da sunčeva toplota poveća pritisak daske. Tokom korišćenja daske, moguće je da niža temperatura vode dovede do blagog smanjenja pritiska daske. Dobro bi bilo da ponesete pumpu sa sobom kako biste mogli da dodatno naduvate dasku ukoliko je potrebno.

INSTRUKCIJE ZA ODRŽAVANJE

Naša kompanija je iskoristila poseban materijal kako bi se sprečio štetni uticaj UV zraka. Kako bi fleksibilnost i boja potrajale dugi niz godina, izbegavajte da dasku direktno izlažete vremenskim prilikama i sunčevoj svetlosti. Pročitajte detaljno sledeća uputstva.

- Pre odlaganja daske, očistite je i osušite kako bi se izbeglo nakupljanje vode na njoj.
- Ne koristite gruba sredstva za čišćenje. Većina fleka može biti uklonjena blagim sapunom i vodom.
- Dasku možete odložiti naduvanu ili izduvanu. Ako je odlažete izduvanu, predlažemo da je smestite u zaštitnu torbu koja dolazi uz nju.
- Ako želite da držite dasku napolju, ne držite je direktno na zemlji i pokrijte je zaštitnom navlakom koja dolazi uz nju.
- Nije preporučljivo da okačite dasku o nešto.
- Ne odlažite dasku na mestima gde su ekstremni uslovi (npr. iznad 66 °C/150 °F ili ispod -23 °C/-10 °F).
- Čuvajte dasku na čistom i suvom mestu.

SAVIJANJE DASKE

Torba za prenos daske je osmišljena tako da olakšava nošenje daske uz minimalno savijanje. Pratite dijagram koji se nalazi ispod kako biste to najefikasnije uradili.



ISPADANJE PODLOŠKE VENTILA ZA NADUVAVANJE



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4




Slika 5

Ako prebrzo izduvate dasku, vazduh može da izbací sivu podlošku iz ventila. Ovo može da ostane neprimećeno sve do narednog puta kada budete žeeli da naduvate dasku. Ako pogledate kroz ventil, videćete deo podloške koji izlazi iz svog ležišta (Slika 1).

Rešenje problema je relativno lako. Da namestite podlošku i samim tim popravite ventil biće vam potrebne sledeće alatke:

Špicasta klešta i malo silikona ili vazelina za nameštanje ventila.

1. Proverite da li je daska potpuno izduvana.
2. Postavite deo daske sa perajima na nešto izdignuto, kako peraja ne bi bila izložena pritisku.
3. Skinite poklopac sa ventila.
4. Postavite klešta na početni deo ventila (Slika 2).
5. Okrenite ventil u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu da biste oslobodili gornji deo ventila. Koristite paklešta da biste nekoliko puta okrenuli njima početni deo ventila (Slika 3) a zatim nastavite da okrećete rukama (Slika 4).
6. Kada ga potpuno odvrnete, možete skinuti gornji deo ventila i izvaditi ga iz ležišta ventila i na taj način ćete doći do podloške (Slika 5).




Slika 6




Slika 7

7. Palcem pritisnite unutrašnji mehanizam ventila. Tada ćete imati pristup delimično otpuštenoj podloški. (Slika 6).



Slika 8

8. Prstima vratite podlošku na mesto, tako da je u skladu sa potpornom pločom (Slika 7).



Slika 9

9. Kada je podloška ponovo na svom mestu, možete spoljašnji deo ventila zavrnuti i vratiti u unutrašnji deo ventila, na isti način kao kad se skidali taj deo, samo obrnutim redosledom.

10. Pre ponovnog sklapanja, nanesite veoma malu količinu silikona ili vazelina kako biste olakšali zatvaranje ventila. Silikon ili vazelin možete naneti i na i oko crnog gumenog O prstena na spoljašnjem delu ventila, kako biste obezbedili bolje prijanjanje delova. (Slika 8, 9).



Slika 10

11. Pazite da čestice prašine ili drugih stranih tela ne dođu u kontakt sa ventilom, kako ne bi naštetili ventilu i prouzrokovali ispuštanje vazduha.



Slika 11

ISPADANJE PODLOŠKE VENTILA ZA NADUVAVANJE

O PVC-U

Vaša SUP daska izrađena je od izdržljivog drop stitch PVC materijala. Ako dođe do oštećenja ili pucanja, PVC materijal se lako popravlja. Popravke su olakšane zahvaljujući opremi za popravljanje. Pročitatjte sledeća uputstva o pronalaženju i uklanjanju oštećenja.

PRONALAŽENJE TAČKE NA KOJOJ DOLAZI DO ISPUŠTANJA VAZDUHA

Ako daska gubi vazdušni pritisak, a gubljenje nije prouzrokovano nižim temperaturama, proverite ima li pukotina i počnite od ventila. Za pronalaženje pukotine, predlažemo da pomešate sapun i vodu u prskalici i da naprskate oko ventila. Ako se pojave mehurići, proverite da li je ventil dobro zavrnut.

Ako daska gubi pritisak, a sa ventilima je sve u redu, onda je najverovatnije u pitanju mala pukotina. Male pukotine mogu biti lako i trajno zakrpljene. Poprskajte mešavinom sapuna i vode po celoj površini daske dok se ne pojave mehurići i označite tačku pucanja. Ako se mehurići ne pojavljuju, naduvajte dasku najviše što možete i osluškujte kako biste pronašli pukotinu. Ako pronađete deo na kome je pukotina, poprskajte ponovo istom mešavinom kako biste našli tačku koja ispušta vazduh.

Pukotine manje od 1/8" se mogu lako popraviti bez zakrpe. Izduvajte dasku, očistite i osušite deo koji treba da se popravi. Stavite malo lepka da pokrijete pukotinu i ostavite 12 sati da se suši.

SITNE POPRAVKE

Vaša daska dolazi sa opremom za popravke kao obaveznim delom paketa. Isecite deo zakrpe dovoljno velik da može da pokrije pukotinu i od otprilike 1.5 cm (1/2") i malo izvan njenih ivica. Nanesite lepak na donji deo zakrpe i na površinu oko pukotine. Previše lepka će otežati popravku. Ostavite lepak 2-4 minuta da se malo osuši i postane lepljiv pa zatim pažljivo postavite zakrpu pritiskajući je od jednog kraja ka drugom. Predite rukom preko cele zakrpljene površine. Ostavite dasku da se narednih 12 sati suši.

UPOZORENJE

▲ UPOZORENJE

Sve instrukcije koje su navedene dole su bitne za pravilno rukovanje daskom. Ne ostavljajte decu bez nadzora u blizini daske. Vodite računa o ljudima i predmetima koji se nalaze oko vas dok koristite dasku.

1. Za pravilnu upotrebu daske, konsultujte stranice 3-10 ovog uputstva. Nepoštovanje instrukcija može dovesti do oštećenja, ozbiljnih povrda ili čak i smrti.
2. Ne nosite sa sobom oštре predmete dok koristite dasku. Izbegavajte bilo kakav kontakt između daske i oštih predmeta.
3. Izbegavajte sprudove, koralne grebene i stene. Plovite ka obali ili plaži ili ka delovima označenim za brodove.
4. Uvek nosite prsluk za spasavanje. Trebalо bi da posedujete po jedan prsluk po osobi.
5. Izbegavajte da vučete nekoga ili da vas neko vuče dok koristite dasku.
6. Ne koristite dasku ako sumnjate na oštećenja. Pročitajte odeljak ovršenju popravki u ovom uputstvu. U slučaju da krenu da vam se izduvavaju delovi daske, ostanite smiren i, koristeći pritisak preostalih delova daske, doplovite do obale.

7. Proverite stanje daske svaki put pre upotrebe:




- Proverite vazdušni pritisak
- Proverite poklopce ventila
- Proverite da li je nosivost raspoređena na celu površinu daske

8. NE KORISTITE dasku po vетру jačine 4 ili više i po talasima većim od 0.3 m.

9. Proverite vremensku prognozu i uzmite u obzir vremenske uslove i jacinu vetra. Imajte u vidu da jacina vetra jako brzo varira. Uvek budite sigurni da lako možete doći do skloništa. Deca ne smeju da koriste dasku bez nadzora odraslih.

VODITE RAČUNA O VETROVIMA BLIZU KOPNA I STRUJAMA

- (1) Ne postoji zaštita od potanjanja
(2) Prikaz vrednosti pritiska
(3) Samo za plivače
(4) Deca u vodi moraju biti pod nadzorom




Pažnja/opasnost/upozorenje

Pažnja/opasnost/upozorenje


Obavezna uputstva

- (1) Ne koristite u brzoj vodi
(2) Ne koristite tokom jakih talasa
(3) Ne koristite u blizini jakih struja
(4) Ne koristite tokom jakih vetrova
(5) Namenjeno za decu iznad 14 godina



- (1) Pre prve upotrebe pročitajte uputstva
(2) Potpuno naduvajte sve delove daske
(3) Max. broj korisnika (1 odrasla osoba)
(4) Bezbedna udaljenost od obale: 150 m
(5) Maksimalna nosivost

(1) Nosite prsluk za spasavanje



FF Europe GmbH garantuje prvom vlasniku da ovaj proizvod ne podleže materijalnim i oštećenjima tokom proizvodnje i normalno će funkcionisati ukoliko se adekvatno koristi tokom jedne (1) godine od datuma kupovine. Ova garancija odlikuju sledeće odredbe:

- Garancija važi ako se proizvod koristi u namenjene svrhe, a ne u svrhe iznajmljivanja za školske aktivnosti.
- Ako je proizvod stigao oštećen, garancija pokriva njegovu zamenu. Garancija ne pokriva nikakve troškove, gubitak i štete koje su rezultat nepravilnog korišćenja proizvoda.
- Garancija ne pokriva štete nastale usled neplavilne upotrebe, zanemarivanja, stvaranja ogrebotina, što je moguće i u normalnim uslovima, pukotinama, šteti usled izloženosti visokim temperaturama, usled nepravilnog rukovanja i odlaganja proizvoda, upotrebe tokom jakih talasa, ne pokriva lomljenje daske nastalo usled preteranog naduvavanja ili uslova tokom surfovanija ili bilo koje druge štete koja narušava stanje proizvoda nakon proizvodnje.
- Ovaj proizvod ne sme da se menja ili da se nadograđuje motorom.
- Ovaj proizvod ne sme da se koristi za nosivost veću od dozvoljene.
- Garancija ne važi u slučaju samoinicijativnih popravki ili promena načinjenih na bilo kom delu opreme.
- Garancija na bilo koje vrste zamene važi samo od datuma kupovine.
- Originalni račun mora sadržati kao dodatak i sve klauze garancije.
- Ime prodavca i datum kupovine moraju biti jasni i čitki.
- Ne postoji garancija koja nadilazi gore preciziranu garanciju.



UPOZORENJE

Ovaj proizvod je proizведен u skladu sa standardima specifične primene, Svaka promena koja odstupa od preporuka proizvođača može predstavljati rizik za korisnika daske i ne spada pod garanciju.

OSNOVNE INFORMACIJE SUP DASCI I NJENOJ UPOTREBI

Ovo uputstvo je sačinjeno kako bi olakšalo upotrebu SUP daske. Sadrži detaljna uputstva o dasci, opremi koja dolazi uz nju, kao i informacije o upotrebi svega toga. Pročitajte pažljivo uputstvo pre upotrebe daske.

Ovo uputstvo nije kurs o plovidbi i bezbednosti na brodu. Ukoliko vam je ovo prva SUP daska ili ste promenili tip daske, postarajte se da pre upotrebe dobijete sva znanja i veštine potrebne za rukovanje ovom daskom. Vaš prodavac, jedriličarski savez vaše zemlje ili jahting klub će vas uputiti na lokalne škole ili instruktore koji bi mogli da vam pomognu.

Povedite računa da vodeni uslovi i uslovi vetra odgovaraju dizajnu vaše SUP daske kako biste mogli bezbedno da je koristite u tim uslovima.

Ovo uputstvo ne sadrži sve detalje održavanja ili popravki. U slučaju poteškoća, konsultujte sigurnosne karakteristike ove daske. Proizvođač nije odgovoran za promene na proizvodu koje nisu dozvoljene.

Svaka SUP daska, bez obzira na model, može biti oštećena ako se ne koristi adekvatno. To nije u skladu sa sigurnim plovidbama. Uvek prilagodite brzinu i pravac daske vremenskim uslovima.

Svi korisnici treba da nose odgovarajuće pomoćne proizvode (prsluk za spasavanje) kada koriste dasku. Imajte u vidu da je u nekim zemljama zakonom određeno nošenje pomoćnih proizvoda.

Uvek morate da budete u skladu sa lokalnim zakonskim regulativama.

ČUVAJTE OVO UPUTSTVO NA SIGURNOM I PROSLEDITE GA NOVOM VLASNIKU U SLUČAJU DA PRODATE SUP DASKU